



TAPE RUNNER XL^{TM/MC} - #3914

Refillable, double-sided adhesive dispenser
dévidoir de ruban d'adhésif double face rechargeable
dispensador de adhesivo de doble cara recargable

Great for scrapbook paper & photos, card making and other paper crafts.



General Directions:

1. Flip protective cap to side.
2. Grasp applicator with index finger on top and press against paper at a 45° angle.
(as shown)
3. Slowly pull runner across surface.
4. Flip protective cap closed for storage.

For Best Results:

- Use slow, consistent movement with pivoting head flat on paper's surface.

Parfait pour le papier et les photos dans les albums de souvenirs, la fabrication de cartes et autres projets.

Mode d'emploi:

1. Basculer le capuchon sur le côté.
2. Saisir l'applicateur avec l'index sur le dessus et presser contre le papier à 45° (comme illustré).
3. Tirer lentement à travers la surface.
4. Remettre le capuchon avant de ranger.

Pour les meilleurs résultats:

- Procéder par mouvements lents et uniformes avec la tête pivotante à plat sur la surface du papier.

Ideal para cuadernos de fotos y láminas, creación de tarjetas y otros trabajos manuales con papel.

Instrucciones generales:

1. Doble la tapa protectora hacia el costado.
2. Sujete el aplicador con el dedo índice colocado sobre él y presione contra el papel en un ángulo de 45°
(como se muestra en la figura).
3. Deslice lentamente el dispensador por la superficie.
4. Cierre la tapa protectora para guardar el dispensador.

Para obtener los mejores resultados:

- Deslice la punta del dispensador con un movimiento uniforme y lento, bien apoyada sobre la superficie del papel.