



## HEATnBOND® LITE Packs / Bolts - #3522, #3525, #3521 & #3524

### Directions:

1. Pre-wash all materials without fabric softeners. Pretest adhesive on materials before starting project.
2. Preheat iron to medium heat, No steam. Place adhesive on back of material to be bonded (paper liner should face up). (Fig. 1)
3. Place and hold iron on the paper liner for 2 seconds. Repeat until entire surface is bonded. Allow to cool. (Fig. 1)
4. Cut to size or shape needed. Peel off paper liner. (Fig. 2)
5. Place material, adhesive side down, on top of project. Press and hold iron for 6 seconds on each section until entire piece is bonded. (Fig. 3)
6. Times listed above are for cotton. Iron thick fabrics an additional 2 seconds from the back of the project.
7. Hand or Machine sew along edges. (Fig. 4)

**Tips:** If stitching is NOT desired, use HeatnBond Ultrahold in the red package.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

### Mode d'emploi:

1. Prélaver tous les tissus sans assouplissant. Tester préalablement l'adhésif sur les tissus avant de commencer un projet.
2. Préchauffer le fer à repasser sur moyenne température, sans vapeur.  
Placer l'adhésif au dos du tissu à fixer (support papier vers le haut). (Fig. 1)
3. Placer et maintenir le fer sur le papier pendant 2 secondes.  
Reprendre jusqu'à ce que toute la surface soit fixée. Laisser refroidir. (Fig. 1)
4. Couper aux dimensions ou à la forme souhaitée. Décoller le support papier. (Fig. 2)
5. Placer le tissu, adhésif vers le bas, sur le dessus du projet. Presser au fer pendant 6 sec. sur chaque section, jusqu'à ce que l'ensemble du morceau soit fixé. (Fig. 3)
6. Les temps indiqués plus haut correspondent à du coton. Repasser les tissus épais 2 secondes de plus par l'arrière du projet.
7. Coudre à la main ou à la machine le long des bords. (Fig. 4)

**Conseils:** S'il ne faut PAS coudre, utiliser HeatnBond Ultrahold dans le paquet rouge.

**Instrucciones:**

1. Lave previamente todos los materiales sin añadir suavizantes de tela. Haga una prueba del adhesivo en los materiales antes de comenzar el proyecto.
2. Precaliente la plancha a temperatura media, sin vapor. Coloque el adhesivo en la parte posterior del material que desea unir (el forro de papel debe estar orientado hacia arriba). (Fig. 1)
3. Coloque y mantenga la plancha sobre el forro de papel durante 2 segundos. Repita hasta haber unido toda la superficie. Deje que se enfrie. (Fig 1)
4. Corte al tamaño o forma necesarios. Despegue el forro de papel. (Fig. 2)
5. Coloque el material, con el lado adhesivo hacia abajo, sobre el proyecto. Presione y mantenga la plancha durante 6 segundos en cada sección hasta haber unido toda la pieza. (Fig. 3)
6. Los tiempos indicados arriba son para algodón. Planche las telas gruesas durante 2 segundos adicionales desde la parte posterior del proyecto.
7. Cosa a mano o a máquina a lo largo de los bordes. (Fig. 4)

**Sugerencias:** Si NO se desea añadir puntadas, utilice el adhesivo HeatnBond Ultrahold del envase rojo.



Delicate Wash  
Cold/Cold

Laver à froid sur  
Délicat/Froid  
  
Lavar en ciclo  
de ropa delicada  
Frío/Frío



Tumble Dry  
Delicate Cycle  
Low Heat

Sécher sur  
température basse,  
cycle Délicat  
  
Secar en ciclo de  
ropa delicada  
Temperatura baja



DO NOT  
Dry Clean

NE PAS faire  
laver à sec  
  
NO lavar  
en seco