



HEATnBOND® ULTRA SOFT STRETCH™ - # 3540

STRETCHABLE iron-on adhesive is designed to move with your fabric while maintaining a strong bond! No added bulk and maintains a soft hand after fusing.

Pre-wash all materials without fabric softeners. Pretest adhesive on materials before starting project.

1. Preheat iron to high heat, no steam. Place web adhesive on the wrong side of the fabric to be bonded (paper liner should face up).
2. Place and hold iron on the paper liner for **5 seconds**. Repeat until entire surface is bonded. Allow to cool. Peel off paper liner.
3. Place material, web adhesive side down, on top of project. **With steam**, press and hold iron for **20 seconds** on each section until entire piece is bonded.

¡ESTIRABLE hierro-en el adhesivo diseñado para moverse con su tela mientras que el mantenimiento de un fuerte vínculo! No se añade a granel y se mantiene suave después de la fusión.

Lave previamente todos los materiales sin añadir suavizantes del tela. Haga una prueba del adhesivo en los materiales antes de comenzar el proyecto.

1. Precaliente la plancha a altas temperaturas, sin vapor. Coloque la red adhesiva en el lado inferior de la tela que vaya a unir (forro de papel debe estar hacia arriba).
2. Coloque y mantenga la plancha sobre el forro de papel durante **5 segundos**. Repita hasta haber unido toda la superficie. Deje que se enfríe. Despegue el forro de papel.
3. Coloque el material, con el adhesivo hacia abajo, sobre la parte superior del proyecto. **Con vapor**, presione y mantenga la plancha durante **20 segundos** en cada sección hasta haber unido toda la pieza.



Delicate Wash
Cold/Cold

Lavar en ciclo de ropa
delicada Frío/Frío



Tumble Dry
Delicate Cycle
Low Heat

Secar en ciclo de
ropa delicada
Temperatura baja



Dry Cleanable
Lavable en seco