



HEATnBOND® ULTRAHOLD PACKS & BOLTS - #3502, & #3505, #3501 & #3504

iron-on adhesive
adhésif thermocollant
adhesivo de activación con plancha

Directions:

1. Pre-wash all materials without fabric softeners. Pretest adhesive on materials before starting project.
2. Preheat iron to medium heat, No steam. Place adhesive on back of material to be bonded (paper liner should face up). (Fig. 1)
3. Place and hold iron on the paper liner for **2 seconds**. Repeat until entire surface is bonded. Allow to cool. (Fig. 1)
4. Cut to size or shape needed. Peel off paper liner. (Fig. 2)
5. Place material, adhesive side down, on top of project. Press and hold iron for **8 seconds** on each section until entire piece is bonded. (Fig. 3)
6. Times listed above are for cotton. Iron light fabrics for only **6 seconds**. Iron thick fabrics an additional **2 seconds** from the back of the project.

Tips: DO NOT SEW! If stitching is required, use HeatnBond Lite in the purple package.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Mode d'emploi:

1. Prélaver tous les tissus sans assouplissant. Tester préalablement l'adhésif sur les tissus avant de commencer un projet.
2. Préchauffer le fer à repasser sur moyenne température, sans vapeur. Placer l'adhésif au dos du tissu à fixer (support papier vers le haut). (Fig. 1)
3. Placer et maintenir le fer sur le papier pendant **2 secondes**. Reprendre jusqu'à ce que toute la surface soit fixée. Laisser refroidir. (Fig. 1)
4. Couper aux dimensions ou à la forme souhaitée. Décoller le support papier. (Fig. 2)
5. Placer le tissu, adhésif vers le bas, sur le dessus du projet. Presser au fer pendant **8 secondes** sur chaque section, jusqu'à ce que l'ensemble du morceau soit fixé. (Fig. 3)
6. Les temps indiqués plus haut correspondent à du coton. Repasser les tissus **6 secondes** seulement. Repasser les tissus épais **2 secondes** de plus par l'arrière du projet.

Conseils: NE PAS COUDRE! S'il faut coudre, utiliser HeatnBond Lite dans le paquet violet.



Instrucciones:

1. Lave previamente todos los materiales sin añadir suavizantes de tela. Haga una prueba del adhesivo en los materiales antes de comenzar el proyecto.
2. Precaliente la plancha a temperatura media, sin vapor. Coloque el adhesivo en la parte posterior del material que desea unir (el forro de papel debe estar orientado hacia arriba). (Fig. 1)
3. Coloque y mantenga la plancha sobre el forro de papel durante **2 segundos**. Repita hasta haber unido toda la superficie. Deje que se enfríe. (Fig. 1)
4. Corte al tamaño o forma necesarios. Despegue el forro de papel. (Fig. 2)
5. Coloque el material, con el lado adhesivo hacia abajo, sobre el proyecto. Presione y mantenga la plancha durante **8 segundos** en cada sección hasta haber unido toda la pieza. (Fig. 3)
6. Los tiempos indicados arriba son para algodón. Planche sólo de **6 segundos** en caso de telas ligeras. Planche las telas gruesas durante **2 segundos** adicionales desde la parte posterior del proyecto.

Sugerencias: ¡NO COSER! Si se requiere añadir puntadas, utilice el adhesivo HeatnBond Lite del envase morado.



Delicate Wash
Cold/Cold

Laver à froid sur
Délicat/Froid

Lavar en ciclo
de ropa delicada
Frío/Frío



Tumble Dry
Delicate Cycle
Low Heat

Sécher sur
température basse,
cycle Délicat

Secar en ciclo de
ropa delicada
Temperatura baja



DO NOT
Dry Clean

NE PAS faire
laver à sec

NO lavar
en seco