

HEATnBOND® ULTRAHOLD Rolls - #3509.38, #3509.58 & #3509.78

1. Pre-wash all materials without fabric softeners.
2. Pre-heat iron to medium heat, no steam. Place adhesive on back of material to be bonded. (Paper liner should face up).
3. Place and hold iron on paper liner for **2 seconds**. Repeat until entire surface is bonded. Allow to cool. Peel off paper liner.
4. Place material, adhesive side down, on top of project. Press and hold iron for **8 seconds** on each section until entire piece is bonded.
5. Iron only **6 seconds** for light fabrics. Iron thick fabrics an additional **2 seconds** from the back of the project.



Tips: DO NOT SEW!

1. Prélaver tous les tissus sans assouplissant.
2. Préchauffer le fer à repasser sur moyenne température, sans vapeur. Placer l'adhésif au dos du tissu à fixer. (Le support papier doit être tourné vers le haut.)
3. Placer et maintenir le fer sur le papier pendant **2 secondes**. Reprendre jusqu'à ce que toute la surface soit fixée. Laisser refroidir. Décoller le support papier.
4. Placer le tissu, adhésif vers le bas, sur le dessus du projet. Presser au fer pendant **8 secondes** sur chaque section, jusqu'à ce que l'ensemble du morceau soit fixé.
5. Repasser les tissus légers **6 secondes** seulement. Repasser les tissus épais **2 secondes** de plus par l'arrière du projet.



Conseils: NE PAS COUDRE!

1. Lave previamente todos los materiales sin añadir suavizantes de tela.
2. Precaliente la plancha a temperatura media, sin vapor. Coloque el adhesivo en la parte posterior del material que desea unir. (El forro de papel debe estar orientado hacia arriba).
3. Coloque y mantenga la plancha sobre el forro de papel durante **2 segundos**. Repita hasta haber unido toda la superficie. Deje que se enfríe. Despegue el forro de papel.
4. Placer le tissu, adhésif vers le bas, sur le dessus du projet. Presser au fer pendant **8 secondes** sur chaque section, jusqu'à ce que l'ensemble du morceau soit fixé.
5. Planche sólo **6 segundos** para telas ligeras. Planche las telas gruesas durante **2 segundos** adicionales desde la parte posterior del proyecto.

Sugerencias: ¡NO COSER!



Delicate Wash
Cold/Cold
Laver à froid sur
Délicat/Froid



Tumble Dry
Delicate Cycle
Low Heat
Sécher sur



DO NOT
Dry Clean
NE PAS faire
laver à sec



Lavar en ciclo
de ropa delicada
Frio/Frio

température basse,
cycle Délicat
Lavar en ciclo de
ropa delicada
Temperatura baja

NO lavar
en seco